

# Gepäckträger mit Kofferträger für YAMAHA XV 500 SE

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Artikel-Nummer: 650.437** 00 02 chrom

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links  
1 Befestigungsbügel  
1 Gepäckbrücke  
2 Sechskantschrauben M 8 x 25  
4 Sechskantschrauben M 6 x 18  
2 Sechskantschrauben M 8 x 20  
8 U-Scheiben 8,4  
2 Aludistanzen 30 x 9 x 9  
2 selbstsichernde Muttern M 10 x 1,25  
8 selbstsichernde Muttern M 6

1 Kofferträger rechts  
2 Fußrastenstreben  
2 Inbusschrauben M10 x 45 x 1,25  
durchgehendes Gewinde  
1 Sechskantschraube M 8 x 40  
4 Schloßschrauben M 6 x 16  
2 U-Scheiben 10,4  
12 U-Scheiben 6,4  
1 Aludistanz  $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 20$  mm  
3 selbstsichernde Muttern M 8  
4 Sechskantschrauben M 6 x 20

## Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Die beiden Haltegriffe links und rechts unter der Sitzbank demontieren. Die beiden hinteren Blinker verbleiben an der Originalposition.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den Originalgewindebohrungen der Haltegriffe vorn unter Zwischenfügen von jeweils einer Aludistanz 30 x 9 x 9 mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 montiert.

Die Fußrastenstreben werden vorne unten an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Die Originalschrauben der Soziesfußrasten demontieren, die mitgelieferten Inbusschrauben M 10 x 45 x 1,25 einschrauben, die Fußrastenstreben von der Radseite her montieren und mit den selbstsichernden Muttern M 10 x 1,25 befestigen.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 angebracht und zwar so, daß der Bügel mit der Lasche über der Rücklichtkonsole verläuft. Die Bohrung der Lasche auf den Kotflügel übertragen (bohren), die Aludistanz  $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 20$  als Abstandshalter zwischenfügen und zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Mutter verwenden.

Werden Hepco & Becker - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird vorne und hinten direkt mit den Befestigungspunkten der Kofferträger verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

