

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckbrücke mit Kofferträger für YAMAHA XJ 750 Seca

**Artikel-Nummer: 650.415 00 02 chrom**

### Der Bausatz umfasst folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	2 Fußrastenstreben
1 Gepäckbrücke	2 Blinkerhaltewinkel
2 Senkinbusschrauben M 8 x 12 mm	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 20 mm	2 Sechskantschrauben M 6 x 18 mm
2 Sechskantschrauben M 8 x 20 mm	2 selbstsichernde Muttern M 8
16 U-Scheiben Ø 6,4 mm	2 Rundgummifedern 52 181 65
10 selbstsichernde Muttern M 6	2 Sechskantschrauben M 6 x 25 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 mm	

### Montagehinweise:

Die Seitlichen Kunststoffverkleidungen links und rechts unter der Sitzbank abnehmen. Den Haltegriff linksseitig unter der Sitzbank demontieren; er entfällt. Die beiden hinteren Blinker samt Gestänge abschrauben.

Die Muttern über den Federbeinen lösen und die Original U-Scheiben abnehmen. Die Schrauben am Rahmenende, mit denen der Kotflügel verschraubt ist, lösen. Die Originalschrauben von der Radseite her montieren und außen die Rundgummifedern mit den Senkinbusschrauben M 8 x 12 mm verschraubt.

Die Fußrastenstreben werden an der Innenseite der Soziusfußrasten mit den Originalschrauben verschraubt. An den unteren Laschen der Kofferträger werden sie mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht.

Der Versteifungsbügel wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 mm verschraubt. Er wird nicht mit dem Kotflügel, er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 mm montiert. Die Blinkerhaltewinkel werden innen in den Kofferträgern montiert und zwar so, dass die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich nochmals in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 mm verschraubt. Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkeln angebracht.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren !  
Bitte beachten Sie die beigefügten Service-Informationen**

Bitte wenden!

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

