

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger mit Gepäckbücke SUZUKI GSX 750 F ab Bj. 1989

Art.-Nr.: 650.349 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Verbindungsbügel
2 Sechskantschrauben M 8 x 12	2 Sechskantschrauben M 8 x 50
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Inbusschrauben M 8 x 60
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
10 U-Scheiben Ø 8,4 mm	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 15 mm	4 selbstsichernde Muttern M 8
6 selbstsichernde Muttern M 6	8 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

=====

Die Sitzbank abnehmen, die Kabelverbindungen zu den hinteren Blinkern lösen und die Blinker demontieren.

Die vorderen unteren Flachstahlstreben der Kofferträger werden innen an den Rahmenauslegern für die Soziusfußrasten, sowie der Auspufftopfbefestigungen, montiert. Die Originalschrauben der Auspufftopfbefestigungen lösen, die längeren Sechskantschrauben M 6 x 50 einstecken, die Flachstahlstreben der Kofferträger von innen darüber und mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern befestigen.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den deckungsgleich vorhandenen Gewindebohrungen in den seitlichen Rohrführungen unterhalb der Kunststoffseitenverkleidungen mit den Sechskantschrauben M 8 x 12 montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert.

Seine Position so bestimmen, dass die beiden mittig angebrachten Laschen deckungsgleich mit den Blinkerhalterbohrungen sind. Die Bügellaschen mit den Blinkerhaltern verschrauben. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden.

Die vordere Befestigung der Gepäckbrücke geschieht an den vorderen Befestigungspunkten des Originalhaltebügels hinter der Sitzbank. Die Originalschrauben demontieren, in die Bohrungen die Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 15 mm einsetzen und zur Verschraubung die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 60 verwenden.

Die hintere Befestigung der Gepäckbrücke wird an den deckungsgleichen vorhandenen Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 vorgenommen.

Die Blinker werden an den abgewinkelten Enden der Kofferträger wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

