



An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

## Solorack mit und ohne Rückenlehne Kawasaki VN 2000

**Artikel-Nummer:**  
**600.216 ohne Rückenlehne**  
**611.216 mit Rückenlehne**

### *Der Bausatz umfaßt folgende Teile:*

=====  
1 Solorack mit bzw. ohne Rückenlehne  
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16  
4 U-Scheiben Ø 6,4 mm  
4 Kunststoffscheiben Ø 6,4 x 18 mm, schwarz

### *Montagehinweise*

=====  
Vorbereitende Arbeiten:

Soziussitz öffnen und abnehmen; er entfällt.  
Fahrersitz demontieren.  
Soziussitzhalter, Halteschloss und Seilzug demontieren; diese Teile entfallen.  
Fahrersitz wieder montieren.

### Befestigung des Soloracks:

Auf die vier freien Gewinde M 6 jeweils eine Kunststoffscheibe legen und darüber das Solorack mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 mm nebst U-Scheiben verschrauben.

## **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Als weiteres, ergänzbares Zubehör sind folgende Teile lieferbar:  
625.298 00 02 Packtaschenhalter für Ledertaschen, chrom  
625.298 00 02 Kofferträger für Kunststoffkoffer, chrom  
501.298 00 02 Schutz- und Zierbügel, chrom  
622.240.980 Leder-Tankcover mit Tasche  
...und viele weitere Leder-Accessoires

