

Kofferträger für HONDA XL 600 R Bj. 84-87

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nr: 650.144 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
1 Kofferträger links	12 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Haltebügel	2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 8,5 x 30 mm
1 Versteifungsbügel	10 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Haltestreben	2 Rundgummifedern 5 218 195
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Sechskantschrauben M 6 x 14	2 selbstsichernde Muttern M 8
4 Schloßschrauben M 6 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
2 Sechskantschrauben M 8 x 12	12 Kunststoffkappen M 6
2 Sechskantschrauben M 8 x 70	8 Kunststoffkappen M 8

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker von der Halterung am Originalgepäckträger lösen. Die Sitzbank abnehmen, damit die Kabel der Blinker getrennt werden können und die beiden Kunststoffverkleidungen seitlich abnehmen.

Die vorderen Halteschrauben des Originalgepäckträgers lösen. In den frei gewordenen Gewindebohrungen werden die Rundgummifedern mit den Stehbolzen eingeschraubt. An der Außenseite der Rundgummifedern werden die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 12 angeschraubt. Auf der rechten Seite den Träger mit den langen Laschen verwenden. An den hinteren Befestigungspunkten des Originalgepäckträgers werden die hinteren Haltewinkel der Kofferträger montiert, wobei die Originalschrauben demontiert werden und jeweils eine Aludistanz Ø 25 x Ø 8,5 x 30 mm zwischengeschoben wird. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 70 verwenden.

Der Haltebügel, der gleichzeitig auch als neuer Blinkerhalter dient, wird an den ursprünglichen Blinkerbefestigungspunkten mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 und M 6 x 14 verschraubt. Die Blinker werden in den letzten Bohrungen wie original montiert.

Die beiden Haltestreben sind für die linke und rechte Seite unterschiedlich; sie werden vorne unten an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Sie werden unter den Kunststoffverkleidungen am Rahmen mit den Originalschrauben montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er verläuft unter dem Kotflügelende und wird mit diesem nicht verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie auch unsere beigegefügt Serviceinformationen.

