

Kofferträger für H O N D A CBR 900 RR bis Bj. 99

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 650.188 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel mit Blinkerhalter | 1 Versteifungsbügel |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 45 | 1 Inbusschraube M 6 x 45 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 4 Sechskantenschrauben M 6 x 20 |
| 8 Karoseriescheiben 8,4 x 25 | 8 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 2 Stahldistanzen Ø 18 x Ø 6,5 x 33 mm abgesetzt | 2 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 9 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 Kunststoffkappen M 8 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 3 Kunststoffkappen M 6 |
| 4 Blinkerverlängerungskabel à 25 cm | |

Montagehinweise

Die technischen Gegebenheiten des Motorrades machen es unmöglich, an dem Kofferträger auch eine Gepäckbrücke anzubringen.

Die beiden Sitzbankteile demontieren. Die Kunststoffverkleidungen links und rechts demontieren. Die beiden hinteren Blinker abschrauben.

Die beiden mittleren oberen Halter der seitlichen Kunststoffverkleidungen demontieren, stattdessen Versteifungsbügel montieren. Er wird an der Rahmenverbindung unter dem Scharnier des Soziussitzes mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Die Seitenverkleidungen wieder montieren. Zuvor die oberen Befestigungsbohrungen der Seitenverkleidungen mit 11,0 mm Durchmesser aufbohren.

Die oberen Befestigungslaschen der Kofferträger werden vorne zusammen mit den Kunststoffverkleidungen unter Zwischenschieben der abgesetzten Stahldistanzen mit den Sechskantschrauben M 6 x 45 montiert. Auf das überstehende Gewinde von innen jeweils eine selbstsichernde Mutter M 6 montieren.

Der linke Kofferträger wird mit der vorderen unteren Strebe unterhalb der Soziusfußrasten befestigt. Hierzu den Originalbefestigungsbolzen lösen und die Inbusschraube M 6 x 45 einsetzen. Auf das überstehende Gewinde wird von unten die Strebe gefügt und mit der selbstsichernden Mutter befestigt. **ACHTUNG:** die Mutter nur so fest anziehen, daß sich die Soziusfußraste noch ein- und ausklappen läßt.

Der rechte Kofferträger wird mit der vorderen unteren Strebe an der Auspufftopfbefestigung von innen (Radseite) mit der Originalschraube montiert.

Die Befestigung der Kofferträger geschieht hinten mit dem Befestigungsbügel, der auch die Blinkeraufnahme enthält. Der Bügel wird hinten über den Kotflügel geschoben und mit den beiden Laschen an den deckungsgleich vorhandenen Originalblinkerbohrungen montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 25 verwenden, von innen die Karoseriescheiben 8,4 mm unterlegen, von außen als Abstandshalter je 3 Karoseriescheiben zwischenlegen!

Werden Hepco-Becker Koffer mit Aluadaptern montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinker werden wie original an den nach hinten verlaufenden Laschen des Befestigungsbügels montiert. Blinkerkabel mit den mitgelieferten Kabeln verlängern.

Die Verwendung der Koffer Junior 30 und Junior 40 sowie der Alu-Koffer schränkt die Beinfreiheit für den Sozius ein.

Kofferträger und Gepäckträger sind nicht kombinierbar.

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



66989 Höhrfröschen b. Pirmasens
Birkenstraße/Industriegebiet
Telefon (06334) 92 16-0
Telefax (06334) 92 16-80

<http://www.hepco-becker.de/>

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

