

# Kofferträger für MOTO GUZZI California II Bj. 85/87

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nr.: 650.506 00 02 chrom**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 Inbusschrauben M 8 x 30
1 Kofferträger rechts	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
2 Fußrastenstreben	10 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Befestigungsbügel	2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 25 mm
2 Hohlschrauben M 10 x 16	12 U-Scheiben Ø 6,4 mm
4 Schloßschrauben M 6 x 16	6 selbstsichernde Muttern M 8
2 Sechskantschrauben M 6 x 20	6 selbstsichernde Muttern M 6
4 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 U-Scheiben Ø 6,4 x 3 mm dick
2 Sechskantschrauben M 8 x 40	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20

## Montagehinweise

Die Originalträger demontieren. Der Originalgepäckträger verbleibt am Motorrad. Die hinteren Kotflügelverschraubungen, an der die Originalkofferträger verschraubt waren, wieder anbringen. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden.

Die hinteren Blinker samt der Halterung von der Nummernschildhalterung lösen. Der Originalblinkerhalter entfällt.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert. Zwischen Federbein und Kofferträgerlasche kommt jeweils eine Aludistanz Ø 25 x 9 x 25 mm. Zur Verschraubung die Sechskantschraube M 8 x 40 verwenden.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen *-davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschraubt. Er wird außen über der Originalnummernschildhalterung mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Hohlschrauben M 10 x 16 verschraubt.

Die Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden an der Innenseite der hinteren Auspufftopfbefestigungen mit den Inbusschrauben M 8 x 30 innen verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**