

## Gepäckbrücke mit Kofferträger für KAWASAKI Z 1300

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Art.-Nr.: 650.224 00 02 chrom**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

*Der Bausatz umfaßt folgende Teile:*

=====

1 Kofferträger rechts	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Kofferträger links	12 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Befestigungsbügel	8 selbstsichernde Muttern M 6
1 Gepäckbrücke	4 Blinkerverlängerungskabel
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	

Montagehinweise

=====

Die beiden hinteren Blinker von dem Originalbefestigungsgestänge lösen und die Blinkerhalter beidseitig ca. 20 mm kürzen.

Den um das Ende der Sitzbank verlaufenden verchromten Haltebügel demontieren; er entfällt.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden oben über den Federbeinen montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Die beiden abgekröpften Laschen des Bügels werden zwischen Kotflügel und Rücklichtkonsole mit den Originalschrauben am Rahmen montiert. Hierzu am Besten den Kunststoffhocker und die Rücklichtkonsole demontieren.

Seitlich werden die Kofferträger nicht mit dem Motorrad verschraubt.

Die hinteren Blinker werden auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger aufgesteckt und mit den Originalschrauben montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**