

## Gepäckbrücke für H O N D A CBX 750 F

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nr.: 650.152 01 01 schwarz**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 2 Rohrbügel
- 4 Sechskantschrauben M 6 x 18
- 2 Sechskantschrauben M 8 x 45
- 8 U-Scheiben  $\varnothing$  6,4 mm
- 2 U-Scheiben  $\varnothing$  8,4 mm
- 2 Karosseriescheiben  $\varnothing$  8,4 x 30 mm
- 2 Aludistanzen  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  9 x 20 mm
- 4 selbstsichernde Muttern M 6
- 8 Kunststoffkappen M 6

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die beiden Aluleisten rechts und links unter der Sitzbank entfernen; sie entfallen.

Die beiden Rohrbügel werden in den Bohrungen der Aluleisten verschraubt. Vorne werden hierzu die Originalschrauben verwendet, hinten die Sechskantschrauben M 8 x 45. Zwischen Laschen und Rahmen jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  9 x 20 mm fügen; auf den Kotflügel zuvor eine Karosseriescheibe  $\varnothing$  8,4 x 30 mm unterlegen. Die Blinker werden unterhalb der neuen Leisten wie Original befestigt.

Die Gepäckbrücke wird an den Laschen der Rohradapter direkt jeweils von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken.**

