

Gepäckträger mit Kofferträger für
CAGIVA 350/650 Alazzurra



**Motorrad-
Zubehör**

Bestell-Nr. 650.712

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Fußrastenstreben	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 Sechskantschrauben M 8 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Schloßschrauben M 6 x 16	2 Sechskantschrauben M 6 x 30
6 U - Scheiben 8,4	2 U - Scheiben 6,4 x 30
2 Aludistanzen 18 x 7 x 13	14 U - Scheiben 6,4
2 Tensilockmuttern M 8	2 selbstsichernde Muttern M 8
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	10 selbstsichernde Muttern M 6

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Die hinteren beiden Blinker demontieren. Den Kunststoffhocker abnehmen.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den hinteren Bohrungen der Versteifungsbleche des Rahmens hinter der oberen Federbeinaufnahme mit den Sechskantschrauben M 8 x 16 und den Tensilockmuttern angebracht.

Hinten werden die Kofferträger mit dem Versteifungsbügel befestigt. Die Laschen des Versteifungsbügels werden in den Originalblinkerbohrungen des Kotflügels mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 angebracht. Von innen wird jeweils eine U-Scheibe 6,4 x 30 untergelegt. Der Bügel wird mit den Schloßschrauben M 6 x 16 an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) montiert.

Werden HEPSCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Fußrastenstreben werden unten an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Die Streben werden vorne an den Rahmenauslegern mit den Originalsoziusfußrastenschrauben montiert. Die Original-U-Scheiben entfallen. Die Streben kommen zwischen Rahmenauslegern und Auspufftopfbefestigungen.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen oberen Laschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Hinten kommen zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke jeweils Aludistanzen 18 x 7 x 13. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 30 verwenden.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger wie Original befestigt. Die Blinkerkabel müssen verlängert werden.

